## NUEVA FUNCIÓN

Configuración de comunicaciones inalámbricas mediante mPro250

La nueva versión de software 2.4.0 permite configurar los ajustes inalámbricos directamente en el controlador.

¡Ya no será necesario el software RF Configurator!

Se necesitará conectar un cable de conexión USB A a micro USB al puerto USB frontal del mPro250 y al conector de micro USB de la herramienta inalámbrica.







Acceda al navegador



Seleccione Utilidades



Seleccione la pestaña Ajustes del sistema y presione el botón Herramientas inalámbricas



Seleccione IRDA/USB Serial. Cuando se establezca la conexión, complete la información de la conexión WLAN y presione el botón Ajustes avanzados para acceder a más ajustes.



Cuando haya completado los ajustes avanzados de la conexión WLAN, presione el botón OK y luego el botón Aplicar para escribir en la herramienta inalámbrica.

Cleco

**Tame the Line**